

Sehr geehrter Kunde

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen HOBBYTRAIN Modell.

**Nachfolgende Hinweise sollen Ihnen die Pflege und den Betrieb Ihres Modells erleichtern.
Jedes Modell wurde vor Auslieferung auf Funktion und Vollständigkeit überprüft.**

1. Einfahrhinweise

Vor dem eigentlichen Fahrbetrieb sollten Sie Ihr Modell ca. ½ Std. mit ca. ¾ der Höchstgeschwindigkeit einfahren. Die Getriebe sind ab Werk geschmiert. Nach ca. 30 Betriebsstunden sollten Sie die Schmierung überprüfen und ggfs. erneuern.

2. Zerlegen des Modells

Halten Sie die Lok an den Unterbauten fest und ziehen Sie das Gehäuse nach oben ab. Die Platine entfernen Sie indem Sie Diese mit etwas Druck aus der Halterung schieben. Dies ist nur in eine Richtung möglich. Bitte nicht an den LEDs halten ! Beim Einbau ist auf korrekten Sitz der Kontakte an Platine und Motor zu achten. Die Drehgestelle lassen Sich nach unten aus der Rahmen-Befestigung ziehen. Beim Einbau bitte auf die korrekte Ausrichtung und sicheres Einrasten sowie Freigängigkeit prüfen. Der Getriebekasten ist mit Rasten an dem Drehgestellrahmen verbunden. Lösen Sie zunächst die äußeren Rasten mit z.B. einer spitzen Pinzette. Lösen Sie danach die inneren Rasten. Das Getriebe kann nun nach oben entfernt werden.

Der Rahmen wird durch zwei Schrauben verbunden. Diese Schrauben dürfen nicht zu fest angezogen werden da sonst die Drehgestelle nicht frei beweglich sind.

3. Digitalbetrieb

Die Platine besitzt 6 Lötpunkte zum Einbau eines Decoders. Die Belegung der Lötpunkte entnehmen Sie bitte der Zeichnung auf dem Ersatzteilblatt. Bitte beachten Sie auch die Bedienungsanleitung Ihres Digitaldecoders. Gegebenenfalls müssen Kondensatoren und Spulen von der Platine entfernt werden (Decoderabhängig). Vor dem Einbau sind die Kontaktfedern von den Lötpunkten zu entfernen. ACHTUNG ! Bauartbedingt sind beide Rahmenhälften stromführend. Bitte montieren Sie das Gehäuse bevor Sie das Modell in Betrieb nehmen.



HINWEIS !

Modell nie unbeaufsichtigt betreiben.


Für unsachgemäßen Gebrauch und / oder Umbau sowie daraus resultierende Schäden wird keine Haftung übernommen.

Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß mit Ihrem neuen HOBBYTRAIN Modell.



Explosionzeichnung BR E10
/Exploded View BR E10



H2400-8a



H2400-8b



Ersatzteile BR E10/ Spare Parts BR E10

	Stromabnehmer / Power Pickup
H2400-1	
	Gehäuse komplett / Body Shell complete
H2400-2a	
	Platine mit LEDs / PCB w. LEDs
H2400-3	
	Motor m. Schwungmassen / Motor w. Flywheels
H2400-4	
	Rahmen / Frame
H2400-5	
	Puffer / Bumper
H2400-6	
	Kupplung mit Feder / Coupler w. Spring
	H2400-7
	Drehgestell komplett / Bogie complete
H2400-8a	
	Drehgestell "Rheingold" komplett / Bogie "Rheingold" complete
H2400-8b	
	Kühler / Cooler
H2400-9	
	Hafltreifen / Traction Tires
	H2400-10
	Kontaktfedern / Contact spring
H2400-11	
	Digitalanschlüsse/ DCC Connection
	<p style="text-align: right;"> 1 = Orange 2 = Grau/Gray 3 = Rot/Red 4 = Schwarz/Black 5 = Weiss/White 6 = Gelb/Yellow </p>

*Liefermöglichkeiten, Preisänderung und Irrtum vorbehalten.
Sie Können Ersatzteile auch bei Ihrem Fachhändler bestellen.
Allgemeine Fragen und Auslandsanfräge (Lemke: Fax +49-2129-52218)
Bitte geben Sie an obandere Farben Akzeptabel sind,
falls die gewünschte Farbe nicht verfügbar ist □*

*Price and availability subject to change without notice.
Parts may also be available at your local dealer.
General questions and foreign order (Lemke: Fax +49-2129-52218)
Check here if color substitutions are acceptable if selected color choice
is not available.*

Besteller: (Ordered by:)		
Name		
Straße (Street)		
Ort (City)	Postleitzahl (Zip)	Land (Country)
Telefon Nr. (Telephone No.)		

Versandadresse (falls von Bestelladresse abweichend) Delivery address (if different from order's address)		
Name		
Straße (Street)		
Ort (City)	Postleitzahl (Zip)	Land (Country)

Zahlungsmethode (Nur € Vorauszahlung)
Method of Advance Payment (€ Only)

Faxbestellung (Fax Order)	Versandbestellung (Mail Order)
02129-52218	Wolfgang Lemke GmbH Schallbruch 34A D-42781 Haan, Deutschland